



# Kit Conversion MF 135

## Veillez noter :

Les machines doivent être converties à une terre négative lorsqu'elles sont équipées d'un alternateur

