



Kit Conversion MF 35 & FE35

Veiller noter :
Les machines doivent être converties à une terre négative lorsqu'elles sont équipées d'un alternateur

