




Notice de branchement : Alternateur - TBE-6849



En cas de conversion dynamo vers alternateur ne surtout pas oublier de convertir vers Terre/Masse négative.

Petite Borne WL – Cable bleu vers témoin charge
Grande Borne B+ - Cable marron vers alimentation