



Schéma de branchement Contacteur TBQ-1710

Afin que la centrale fonctionne correctement les deux ampoules doivent être connectées. Le fonctionnement de la centrale dépend de la prise de terre de la 2^{ème} ampoule. Ainsi si le câblage n'est pas effectué correctement la centrale ne pourra fonctionner. Veuillez vérifier également que les ampoules fonctionnent, car si l'une est grillée la centrale ne fonctionnera pas correctement.

